

# Pels perímetres dels forjats



## Mesures Preventives

### Normes generals

- Cal verificar periòdicament l'estat de conservació, manteniment i col·locació de les proteccions col·lectives existents.
- S'han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s'hagin retirat provisionalment.
- Cal utilitzar els accessos provisionals definits per accedir a les estructures i no s'ha de fer a través dels elements estructurals.
- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

### Proteccions col·lectives

- Cal col·locar xarxes de seguretat.
- Cal col·locar en els perímetres del forjat baranes resistents, d'una alçària mínima de 90 cm, que han de disposar d'un entornpeu de protecció, un passamans i una protecció intermitja que impedeixin el pas o rrelliscades dels treballadors. És aconsellable, per facilitar el muntatge de la barana, en la fase de formigonat del forjat, col·locar cons de PVC embeguts al formigó.
- S'han de col·locar línies de vida ancorades a punts fermes de l'estructura per tal que els treballadors hi puguin ancorar l'arnès de seguretat en operacions d'acabats perimetrals que no permetin la presència de proteccions col·lectives i en operacions de muntatge i desmuntatge d'aquestes estructures.
- En la col·locació dels taulers d'encofrar s'ha de fer servir algun tipus de protecció que eviti la caiguda a diferent nivell dels treballadors que col·loquen els taulers (xarxes horitzontals per sota dels puntals, un sistema Alsipercha o bé una línia de vida ancorada a un punt fix).

### Equips de protecció individual

- Casc.
- Guants contra agressions mecàniques.
- Calçat de seguretat.
- Arnès (en absència de proteccions col·lectives).
- Roba de treball

### Per a més informació

- 07.08 Cable, cadena, corda, eslinga, aparell d'hissada i línia de vida
- 09.02 Barana
- 09.13 Alsipercha (sistema anticaiguda Alsina).
- 09.17 Xarxa sistema U.
- 09.18 Xarxa sistema V