

Per obertures i perímetres no protegits



Mesures Preventives

Normes generals

- Cal dotar l'obra amb sistemes d'evacuació i emmagatzematge dels residus.
- S'han d'apilar els materials de manera ordenada en zones sense risc de caiguda.
- S'ha de dotar els treballadors amb cinturó portaeines.
- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col·lectives

- Cal col·locar xarxes de seguretat.
- Cal col·locar en els perímetres del forjat baranes resistents, d'una alçària mínima de 90 cm, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda de treballadors i d'objectes, han de disposar respectivament d'una protecció intermèdia i d'un entornpeu. És aconsellable, per facilitar el muntatge de la barana, en la fase de formigonat del forjat, col·locar cons de PVC embeguts en el formigó.

Equips de protecció individual

- Casc.
- Calçat de seguretat.
- Roba de treball.

Per a més informació

- 09.02 Barana
- 09.16 Xarxa sistema T
- 09.17 Xarxa sistema U
- 09.18 Xarxa sistema V