

Per activitats d'enderroc



Mesures Preventives

Normes generals

- Cal seguir rigorosament les indicacions del Pla d'enderroc.
- Cal apuntalar les zones on es detecti el perill d'ensorrament incontrolat.
- S'ha de planificar i verificar la influència de l'enderrocament sobre els edificis pròxims.
- Cal evitar que els operaris treballin en nivells diferents.
- S'ha de determinar la seqüència d'enderroc més adequada per a cada cas.
- Cal fer la demolició de dalt a baix.
- És prohibida la permanència dels treballadors en la verticalitat dels treballs d'enderroc.
- Cal controlar i limitar l'acumulació d'enderrocs a les plantes d'un edifici en enderroc parciais.
- L'extrem inferior del conducte d'evacuació s'ha de trobar protegit convenientment mitjançant pantalles, lones, etc. per reduir el rebot a distància dels materials. Cal regar la runa per tal d'evitar la formació de pols.
- És prohibit treballar en obres de demolició en condicions meteorològiques adverses: vent fort, pluja, neu, etc.
- Cal verificar que la maquinària utilitzada per a l'enderroc s'adequa a les característiques de l'immoble o zones que cal enderrocar.
- En enderroc amb explosius, se n'ha de limitar la manipulació als especialistes i cal comunicar a les autoritats locals la realització de l'enderroc.
- Quan l'edifici incorpori amiant o residus perillosos, s'ha de tenir en compte la normativa aplicable, especialment, el RD 391/2006, de 31 de març, i la Llei 10/1998, de 5 de desembre, però també les disposicions de caràcter autonòmic, respectivament.
- Cal evitar sobrecàrregues excessives generals o puntuals dels forjats.
- Els treballs d'enderroc s'han d'estudiar, planificar i dur a terme sota la supervisió de personal competent i s'han de realitzar adoptant les precaucions, els mètodes i els procediments adequats.
- Amb caràcter previ a l'inici dels treballs, cal analitzar les condicions de l'edifici i de les instal·lacions preexistents.
- Cal neutralitzar o anul·lar les instal·lacions de gas, aigua o electricitat que hi hagi a la zona d'execució dels treballs, abans d'iniciar l'enderroc.

Proteccions col·lectives

- S'ha de tancar i senyalitzar la zona que cal enderrocar.

Equips de protecció individual

- Casc.
 - Ulleres.
 - Mascareta.
 - Guants contra agressions mecàniques.
 - Calçat de seguretat.
 - Arnès (només en situacions especials).
 - Roba de treball.
-

Per a més informació

03.25.01 Risc de danys a la salut derivats de l'exposició a agents químics: per inhalació de pols i fibres