

En operacions de soldadura



Mesures Preventives

Normes generals

- Els portaelectrodes han de tenir el mànec de material aïllant i han d'estar en perfecte estat de manteniment.
 - No es poden tocar les peces que s'acabin de soldar.
 - Cal inspeccionar periòdicament l'equip de soldadura.
-

Proteccions col·lectives

- Cal limitar l'accés al personal autoritzat a la zona de les soldadures.
-

Equips de protecció individual

- Casc.
 - Ulleres.
 - Pantalles facials.
 - Guants contra agressions d'origen tèrmic.
 - Manyoples.
 - Maniguets i mànegues.
 - Calçat de seguretat.
 - Polaines.
 - Roba de treball.
-

Per a més informació

05.03 Equip d'oxitall

05.04 Equip de soldadura per a arc elèctric