

# Per ruptura de canonada de gas o combustible



## Mesures Preventives

### Normes generals

- Abans d'iniciar els treballs, cal identificar els serveis afectats i planificar les actuacions.
- Depenent de l'afectació del servei, es pot tallar el subministrament de gas o combustible i, en qualsevol cas, cal requerir la presència de tècnics de la companyia propietària de la instal·lació per supervisar els treballs.
- S'han de redactar procediments de treball que permetin definir un protocol de seguretat en aquest tipus d'activitat.
- Cal informar tots els treballadors del risc d'explosió i de les mesures preventives associades.
- És prohibit fer treballs que puguin generar flames o guspises, com, per exemple, treballs de soldadura. Tampoc no es pot fumar.
- Quan sigui necessari, cal establir restriccions en l'àmbit de circulació amb la senyalització adequada.
- Quan es produeix la ruptura del servei, cal avisar la companyia pertinent perquè repari la canonada.

### Proteccions col·lectives

- Cal senyalitzar i delimitar la zona depenent de la importància de la canonada i la seva afectació.
- A l'obra s'ha de disposar d'un pla d'emergència que prevegi aquest tipus d'explosions. Cal tenir plànols d'evacuació, extintors, etc.

### Equips de protecció individual

- Casc.
- Mascareta.
- Calçat de seguretat.
- Roba de treball.