

Per ruptura de canonada de gas o combustible



Mesures Preventives

Normes generals

- Abans d'iniciar els treballs, cal identificar els serveis afectats i planificar les actuacions.
- Segons l'afectació del servei, es pot tallar el subministrament de gas o combustible i, en qualsevol cas, cal requerir la presència de tècnics de la companyia propietària de la instal·lació perquè supervisin els treballs.
- Quan sigui necessari, cal establir restriccions en l'àmbit de circulació amb la senyalització adequada.
- L'encarregat ha d'informar tots els treballadors vinculats a les activitats relacionades amb les canonades del risc existent i coordinar les activitats per evitar accidents.
- Els treballadors de la zona de la canonada no poden fumar ni tampoc fer determinades activitats, com ara la de soldadura, si s'està manipulant la canonada.

Proteccions col·lectives

- Cal senyalitzar i delimitar la zona dependent de la importància de la canonada i la seva afectació.
- A l'obra s'ha de disposar d'un pla d'emergència que prevegi aquest tipus d'incendis. Cal tenir plànols d'evacuació, extintors, telèfons d'emergència, etc.

Equips de protecció individual

- Casc.
- Mascareta.
- Calçat de seguretat.
- Roba de treball.