

# Por aberturas y perímetros no protegidos



## Medidas Preventivas

### Normas generales

- Dotar a la obra de sistemas de evacuación y almacenamiento de los residuos.
- Apilar los materiales de forma ordenada en zonas sin riesgo de caída.
- Dotar a los trabajadores de cinturón portaherramientas.
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

### Protecciones colectivas

- Colocar redes de seguridad.
- Colocar en los perímetros del forjado barandillas resistentes, de una altura mínima de 90 cm, que deben disponer de un rodapié, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. Es aconsejable, para facilitar el montaje de la barandilla, en la fase de hormigonado del forjado colocar conos de PVC embebidos en hormigón.

### Equipos de protección individual

- Casco.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

### Para más información

- 09.02 Barandilla
- 09.16 Red sistema T
- 09.17 Red sistema U
- 09.18 Red sistema V