

# En zonas de almacenamiento y acopio



## Medidas Preventivas

### Normas generales

- No utilizar ropa holgada, ni joyas.
- Los materiales de obra se tienen que colocar en zonas de almacenamiento de forma perfectamente ordenada.
- Se ha de evitar la presencia de materiales aptos para ser utilizados o residuos generados por la obra: escombros, hierros, plásticos, etc., en zonas de paso o trabajo.
- Los residuos generados en el almacén se tienen que segregar en los contenedores habilitados para esta actividad.
- Hay que asegurarse de que la iluminación de los almacenes de obra sea suficiente para tener una visibilidad aceptable.
- Para las tareas de colocación y retirada de elementos de los almacenes de obra hay que disponer de la maquinaria más adecuada, como por ejemplo las carretillas elevadoras automotoras.
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

### Protecciones colectivas

- Es necesario que las zonas de almacenamiento de combustible estén debidamente señalizadas y con los medios de extinción de incendios adecuados. Estas zonas, especialmente, deben estar convenientemente alejadas de otras instalaciones, especialmente de las higiénico-sanitarias y de bienestar.

### Equipos de protección individual

- Casco.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

### Para más información

09.09 Malla de señalización

09.14 Valla