

# En vías de paso a la obra



## Medidas Preventivas

### Normas generales

- Se ha de evitar la presencia de residuos generados por la obra: escombros, hierros, plásticos, etc., en zonas de paso. Para ello, se tienen que realizar trabajos de limpieza diariamente.
- Siempre que sea necesario, hay que delimitar las zonas de paso de peatones y las zonas de paso de maquinaria.
- Respetar la señalización de estas zonas, especialmente cuando estas vías sean compartidas por personas, máquinas y vehículos.
- Mantener las zonas de obra limpias y ordenadas.

### Protecciones colectivas

- Señalizar las zonas de paso.
- Es necesario que las zonas de almacenamiento de combustible estén debidamente señalizadas y con los medios de extinción de incendios adecuados. Estas zonas, especialmente, deben estar convenientemente alejadas de otras instalaciones, especialmente de las higiénico-sanitarias y de bienestar.

### Equipos de protección individual

- Casco.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Ropa y accesorios de señalización.