

En operaciones de soldadura



Medidas Preventivas

Normas generales

- Los portaelectrodos tienen que tener el mango de material aislante y en perfecto estado de mantenimiento.
 - No tocar las piezas recientemente soldadas.
 - Hay que inspeccionar periódicamente el equipo de soldadura.
-

Protecciones colectivas

- Hay que limitar el acceso al personal autorizado en la zona de las soldaduras.
-

Equipos de protección individual

- Casco.
 - Gafas.
 - Pantallas faciales.
 - Guantes contra agresiones de origen térmico.
 - Manoplas.
 - Manguitos y mangas.
 - Calzado de seguridad.
 - Polainas.
 - Ropa de trabajo.
-

Para más información

05.03 Equipo de oxicorte

05.04 Equipo de soldadura por arco eléctrico