

Por rotura de tubería de gas o combustible



Medidas Preventivas

Normas generales

- Antes de iniciar los trabajos, hay que identificar los servicios afectados y planificar las actuaciones.
- En función de la afectación del servicio se puede cortar el suministro de gas o combustible, y en cualquier caso se requerirá la presencia de técnicos de la compañía propietaria de la instalación para la supervisión de los trabajos.
- Cuando sea necesario, establecer restricciones en el ámbito de circulación con la señalización adecuada.
- El encargado ha de informar a todos los trabajadores vinculados con las actividades relacionadas con las cañerías del riesgo existente y coordinar las actividades para evitar accidentes.
- Los trabajadores de la zona de la tubería no pueden fumar ni tampoco realizar determinadas actividades, como la de soldadura, si se está manipulando la cañería.

Protecciones colectivas

- Hay que señalar y delimitar la zona en función de la importancia de la tubería y su afectación.
- En la obra se tiene que disponer de un plan de emergencia que prevea este tipo de incendios. Hay que tener planos de evacuación, extintores, teléfonos de emergencia, etc.

Equipos de protección individual

- Casco.
- Mascarilla.
- Calzado de seguridad
- Ropa de trabajo.