

# En la quema incontrolada de residuos en la obra



## Medidas Preventivas

### Normas generales

- Está totalmente prohibido hacer fuego en la obra.
- Hay que informar de esta prohibición a los trabajadores en las sesiones de formación en la obra.
- Hay que evitar que haya restos de madera descontrolados por la obra. Los residuos de madera tienen que colocarse en contenedores específicos que hay que evacuar periódicamente a través de un gestor autorizado.
- Las instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores han de estar dotadas de comedores con las condiciones necesarias para cocinar y disponer de una temperatura adecuada.

### Protecciones colectivas

- En la obra se tiene que disponer de un plan de emergencias. Hay que disponer de planos de evacuación, extintores, etc.

### Equipos de protección individual

- Casco.
- Mascarilla (cuando sea necesaria).
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.